

Alle nye software versioner til Grandstream produkter findes på <u>http://www.grandstream.com/support/firmware</u>

Bemærk at der i skrivende stund finder to forskellige udgaver af softwaren, 1.0.6.xx som ikke indeholder cloud muligheder og 1.0.8.17 som indeholder mulighed for at lægger enheder i cloud.

Alt efter om der kun er en enhed i installationen (Standalone) eller der er flere (Master Mode) er der forskellige måder at opgrader softwaren på.

Standalone (Én enhed i installationen)

Overview	Maintenance							
Access Points	Basic	3 Upgrade	Access		Syslog	Logserver		
SSIDs		Auth	nenticate Config File 🕐 🛽					
Clients 🔻		XML C	Config File Password 💮					ø
Captive Portal 🔹			4 Upgrade Via 💮 🗌	HTTP			•	
Bandwidth Rules	5 Firmware Server ⑦ firmware.grandstream.com/gwn7600_7600lr/1_0_6_41							
Schedule	Config Server (?) fm.grandstream.com/gs							
System Settings 🚹	1	Check/Download New Firmware	and Config at Boot 📀 🖲					
2 Maintenance		Allow DHCP options	66 and 43 override 🕐 🖲					
Debug			Automatic Upgrade 💮 🗌	Disabled			•	
Email/Notification			7 Upgrade Now 🤉	Upgrad	e			
LEDs		Dow	nload Configuration	Downloa	ad		1	de la
DHCP Server		U	pload Configuration 💮	Upload				
Mesh			Reboot (?)	Rebool				
About			Factory Reset ③	Reset				
			· · · · · / / / / / / / / / /	Keset				
			6	Save	Reset			

Alle enheder kan opdateres via webinterfacet i enheden, så længe at de ikke er administreret af en controller.

- 1. Tilgå admin webinterfacet i enheden og gå til menuen System->Maintenance->Upgrade
- 2. I Upgrade via, ændres indstillingen til http
- 3. I Firmware Server skrives stien til softwaren (firmware.grandstream.com)
- 4. Tryk på Save
- 5. For at starte opgraderingen, trykkes på Upgrade Now
- 6. Hvis der findes ny software på serveren, opgraderes enheden.

Vigtigt!

- Sluk IKKE for strømmen med enheden opdateres.
- Mens enheden opgraderes blinker LED pærerne grønt. Når de lyser konstant grønt er softwaren opgraderet. Lyser LED pærerne rød er opgraderingen fejlet.

Det er muligt at lægge software på din egen webserver, ring til os for mere information





Controller opgradering af software

Overview	Mai	ntenance								
Access Points		Basic	3 Upgrade	Access		Syslog		Logserver		
SSIDs		Authenticate Config File 💮 🔲								
Clients	-	XML Config File Password ⑦							Ø	
Captive Portal	_	4 Upgrade Via ⑦ HTTP								T
Bandwidth Rules		5 Firmware Server ⑦ firmware.grandstream.com/gwn7600_7600lr/1_0_6_41								
Schedule										
Sustem Cottings		Config Server ⑦ fm.grandstream.com/gs								
System Settings	1	Check/Download New Firmware and Config at Boot 📀 🗷								
2 Maintenance			Allow DHCP options	66 and 43 override 🕐 🗷	0					
Debug				Automatic Upgrade 🤉	Disabled					•
Email/Notification				Upgrade Now 🤉	Upgrade					
LEDs			Dow	nload Configuration 🤉	Download					6
DHCP Server			u	pload Configuration @	Unload					
Mesh				······································	opidu					
About				Reboot (?)	Reboot					
				Factory Reset 🤉	Reset					
				6	Save	Reset				
Overview	Access Poli	nts								
Access Points	Device Type	•	Search					Transfer net	work group Transfer AP D	iscover AP Failover
Clients	🕢 Upgrad	e 🗘 Reboot +	Add to SSIDs X Configure							٥
Captive Portal 👻		Device Type	Name/MAC	IP Address		Status	Uptime	Firmware		Actions
Bandwidth Rules		GWN7600	00:0B:82:B4:E0:D4	192.168.100.217		Master	23h 13m 47s	1.0.6.41	Ľ	22 55 <u>8</u> 4 5
Schedule		GWN7610	00:0B:82:AA:C3:B4	192.168.100.199		Online	21h 10m 8s	1.0.6.43	Ľ	77 Ha & A Ia
System Settings 🛛 👻	Showing 1-2	of 2 record(s).								Per Page: 10 •

Med Grandstream er det muligt at bruge en enhed som controller. Inden softwaen på enhederne kan opdateres i et controller setup, er det vigtigt at vide at softwaren til GWN7600 og GWN7600LR er identisk mens softwaren til GWN7610 er en anden. Hvis der i løsningen er et mix af GWN7600 eller GWN7600LR og GWN7610 skal softwaren opdateres af to omgange.

- 1. Tilgå admin webinterfacet i master enheden og gå til menuen System->Maintenance->Upgrade
- 2. I Upgrade via, ændres indstillingen til http
- 3. I Firmware Server skrives stien til softwaren (firmware.grandstream.com)
- 4. Tryk på Save
- 5. Vælg i menuen Access Points
- 6. Sæt hak i alle GWN7600 og GWN7600LR enheder
- 7. Tryk på Upgrade
- 8. Gå nu tilbage til menuen System->Maintenance->Upgrade
- 9. I Firmware Server skrives stien til softwaren (firmware.grandstream.com)
- 10. Gå tilbage til menuen Access Points
- 11. Vælg alle GWN7610 enheder
- 12. Tryk på upgrade





Bemærk!

- Master Access punktet kan IKKE opdateres sammen med slave enheder
- Sluk IKKE for strømmen med enheden opdateres.
- Mens enheden opgraderes blinker LED pærerne grønt. Når de lyser konstant grønt er softwaren opgraderet. Lyser LED pærerne rød er opgraderingen fejlet.

GWN Cloud opdatering

🞰 GWN Cloud	Upgrade				(GMT+02:00) Amsterdam, 👻
M Dashboard	Devices Schedule				
	Firmware Upgrade 4			All models 👻 🗸	Search Model/MAC/Firmware
In Park Pres	Model 🗢	MAC \$	Firmware 🌩	Latest Available Version	Scheduling
II Overview	3 🖑 GWN7610	00:0B:82:AA:B0:04	1.0.6.43	1.0.6.43	No
🗢 Access Points	✓ GWN7600	00:0B:82:B4:A5:A8	1.0.6.41	1.0.6.41	No
ବ SSIDs	~				Total 2. 10 /page 👻 🤇 1 >
Clients	~				
: Captive Portal	×				
	~				
1 🌣 System	^				
Settings					
Schedule					
Mesh					
Maintenance					
Alert					
2 Upgrade					

- 1. Login på https://www.gwn.cloud/login
- 2. Vælg det site der skal opgraderes under NETWORK
- 3. Gå til menupunktet System->Upgrade
- 4. Sæt flueben i de enheder der skal opgraderes
- 5. Tryk på Upgrade

Bemærk!

- Sluk IKKE for strømmen med enheden opdateres.
- Mens enheden opgraderes blinker LED pærerne grønt. Når de lyser konstant grønt er softwaren opgraderet. Lyser LED pærerne rød er opgraderingen fejlet.

